

チャンネル設定

BSは、いくつかのチャンネルが設定されていますが、お好みに合わせて変更できます。

⑤ 「チャンネル設定」を選び、**決定**を押す

BS、BS4K、CATVのとき

⑥ 設定する放送を選び、**決定**を押す

チャンネル設定
地上デジタル
BS
BS4K

① 修正したい行(リモコン番号)を選び、**決定**を押す

BSチャンネル設定			
リモコン	CH	チャンネル名	戻る
1	12	BS1	戻る
2	13	BS2	戻る
3	14	BS3	戻る
4	15	BS4	戻る
5	16	BS5	戻る
6	17	BS6	戻る
7	18	BS7	戻る
8	19	BS8	戻る
9	20	BS9	戻る
10	21	BS10	戻る
11	22	BS11	戻る
12	23	BS12	戻る
13	24	BS13	戻る
14	25	BS14	戻る
15	26	BS15	戻る
16	27	BS16	戻る
17	28	BS17	戻る
18	29	BS18	戻る
19	30	BS19	戻る
20	31	BS20	戻る
21	32	BS21	戻る
22	33	BS22	戻る
23	34	BS23	戻る
24	35	BS24	戻る
25	36	BS25	戻る

- 受信されている放送のみ表示されます。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なります。

② CHを変更する

リモコン番号設定 1	
CH	< 101 >
チャンネル名	BS1
種類	テレビ

③ **戻る**を押す

- リモコンの13～36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
- 選局対象(88ページ)を「設定チャンネル」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

地上デジタルのとき

⑥ 「地上デジタル」を選び、**決定**を押す

設定方法選択	
設定を行う際、ケーブルが接続されている場合を確認してください。この場合、何も受信しない可能性があります。ケーブルテレビ局が地上デジタル放送を放送していない	
初期スキャン	①
再スキャン	②
マニュアル	③

- ① 初期スキャン
改めて自動でチャンネル設定する
- ② 再スキャン
地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき、受信できる局を自動で追加するとき
- ③ マニュアル
自動で設定したチャンネルを修正したいとき

初期スキャン

① 「初期スキャン」を選び、**決定**を押す

設定方法選択
設定を行う際、ケーブルが接続されている場合を確認してください。この場合、何も受信しない可能性があります。ケーブルテレビ局が地上デジタル放送を放送していない
初期スキャン
再スキャン
マニュアル

② 「地域選択」を選び、**決定**を押す

地域設定	
地域ごとの地上デジタルチャンネルを設定を行うのに必要です。地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が削除されます。この設定はチャンネルスキャンを完了し、チャンネルの再スキャンを行うと、スキャン対象の地域にのみ適用されます。	
次へ	
地域選択	北海道(札幌)

③ お住まいの地域を選び、**決定**を押す

④ 「次へ」を選び、**決定**を押す

- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます。)
- スキャン中は映像と音声は出ません。10分程度、時間がかかる場合があります。

⑤ チャンネルが正しく設定されていることを画面で確認し、**戻る**を押す

■ 修正したいとき

→ 88ページ「マニュアル」の手順②へ

再スキャン

① 「再スキャン」を選び、**決定**を押す

設定方法選択
設定を行う際、ケーブルが接続されている場合を確認してください。この場合、何も受信しない可能性があります。ケーブルテレビ局が地上デジタル放送を放送していない
初期スキャン
再スキャン
マニュアル

- 10分程度、時間がかかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

② チャンネルが正しく設定されていることを画面で確認し、**戻る**を押す

■ 修正したいとき

→ 88ページ「マニュアル」の手順②へ