

設置設定

各機器を接続後、以下の設置設定を行ってください。

操作するリモコンのボタン位置 (P.11ページ)

- 1 を押す
- 2 ▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、 を押す
- 3 ▲▼で「放送設定」を選び、 を押す
- 4 ▲▼で「設置設定」を選び、 を押す

設置設定	説明頁
チャンネル設定	▶ 下記
番組表設定	▶ 87
地域設定	▶ 87
クイックスタート	切 ▶ 90
無操作自動オフ	6時間 ▶ 90
C-CASカードテスト	--- ▶ 90
B-CASカードテスト	--- ▶ 90
リモコンモード	リモコン1 ▶ 111
接続テレビ設定	▶ 88

チャンネル設定

BSは工場出荷時、いくつかのチャンネルが設定されていますが、お好みに合わせて変更することもできます。

● 普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。

- 5 ▲▼で「チャンネル設定」を選び、 を押す

BS、CATVのとき

- 6 ▲▼で設定する放送を選び、 を押す

チャンネル設定	
地上デジタル	
BS	
CATV	

- 1 ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、 を押す

リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS2	テレビ
3	103	BS日テレ	テレビ

● 受信されている放送のみ表示されます。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なります。

- 2 ◀▶でCHを変更する

リモコン番号設定 1	
CH	101
チャンネル名	NHK BS1
種類	テレビ

- 3 を押す

● リモコンの13~36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。

● 選局対象(P.71ページ)を「設定チャンネル」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

地上デジタルのとき

- 6 ▲▼で「地上デジタル」を選び、 を押す

設定方法選択	
初期スキャン	1
再スキャン	2
マニュアル	3

- 1 初期スキャン
改めて自動でチャンネル設定する
- 2 再スキャン
地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき、受信できる局を自動で追加するとき
- 3 マニュアル
自動で設定したチャンネルを修正したいとき

初期スキャン

- 1 ▲▼で「初期スキャン」を選び、 を押す

設定方法選択	
初期スキャン	1
再スキャン	2
マニュアル	3

- 2 を押し、方式切換の画面が表示されたら▲▼でチャンネルスキャン方式を選び、 を押す

方式切換	
パススルー	1
トランスモジュレーション	2

- 「パススルー」または「トランスモジュレーション」を選ぶ

設定の変更はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

- 3 ▲▼で「地域選択」を選び、 を押す

地域設定	
地域選択	北海道(札幌)

- 4 ▲▼でお住まいの地域を選び、 を押す

- 5 ▲▼で「次へ」を選び、 を押す

- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます。)
- スキャン中は映像と音声は出ません。終わるまでに、10分程度、かかる場合があります。

- 6 チャンネルが正しく設定されていることを画面で確認し、 を押す

■ 修正したいとき

→ P.71 右記「マニュアル」の手順②へ

再スキャン

- 1 ▲▼で「再スキャン」を選び、 を押す

設定方法選択	
初期スキャン	1
再スキャン	2
マニュアル	3

- 10分程度、時間がかかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

- 2 チャンネルが正しく設定されていることを画面で確認し、 を押す

■ 修正したいとき

→ P.71 下記「マニュアル」の手順②へ

マニュアル

- 1 ▲▼で「マニュアル」を選び、 を押す

設定方法選択	
初期スキャン	1
再スキャン	2
マニュアル	3

- 2 ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、 を押す

地上デジタルチャンネル設定			
リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS2	テレビ
3	103	BS日テレ	テレビ

- 3 ◀▶でCHを変更する

リモコン番号設定 1	
CH	101
チャンネル名	NHK BS1
種類	テレビ

- 4 を押す

■ 設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他のリモコン番号と入れ替えたいとき

- 1 を押す
- 2 ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、 を押す
- 3 ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、 を押す
- 4 を2回押す