

設置設定

各機器を接続後、以下の設置設定を行ってください。

操作するリモコンのボタン位置 (11ページ)

- 1 を押す
- 2 ▲▼◀▶で「設定メニュー」を選び、 を押す
- 3 ▲▼で「放送設定」を選び、 を押す
- 4 ▲▼で「設置設定」を選び、 を押す

設置設定	説明頁
チャンネル設定	下記
番組表設定	85
地域設定	85
クイックスタート	切
無操作自動オフ	6時間
C-CASカードテスト	88
B-CASカードテスト	88
リモコンモード	リモコン1
接続テレビ設定	86

チャンネル設定

BSは工場出荷時、いくつかのチャンネルが設定されていますが、お好みに合わせて変更することもできます。

● 普段よくご覧になるチャンネルは、リモコンの数字ボタンや、お好み選局に登録すると便利です。

- 5 ▲▼で「チャンネル設定」を選び、 を押す

BS、CATVのとき

- 6 ▲▼で設定する放送を選び、 を押す

チャンネル設定	
地上デジタル	
BS	
CATV	

- 1 ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、 を押す

リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	101	NHK BS1	テレビ
2	102	NHK BS2	テレビ
3	---	---	---
4	141	BS日テレ	テレビ

- 受信されている放送のみ表示されます。ご加入のケーブルテレビ局のサービス内容により表示が異なります。

- 2 ◀▶でCHを変更する

リモコン番号設定 1	
CH	101
チャンネル名	NHK BS1
種類	テレビ

- 3 を押す

- リモコンの13～36に設定したチャンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。
- 選局対象(69ページ)を「設定チャンネル」にすると、上記の手順で設定したチャンネルでの順送り選局ができます。

地上デジタルのとき

- 6 ▲▼で「地上デジタル」を選び、 を押す

設定方法選択	
設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない	
初期スキャン	1
再スキャン	2
マニュアル	3

- 1 初期スキャン
改めて自動でチャンネル設定する
- 2 再スキャン
地上デジタル放送の受信チャンネルが変わったとき、受信できる局を自動で追加するとき
- 3 マニュアル
自動で設定したチャンネルを修正したいとき

初期スキャン

- 1 ▲▼で「初期スキャン」を選び、 を押す

設定方法選択	
設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない	
初期スキャン	1
再スキャン	2
マニュアル	3

- 2 を押し、方式切換の画面が表示されたら▲▼でチャンネルスキャン方式を選び、 を押す

方式切換	
選択した方式でスキャンを行います。(設定の変更はケーブル局にご確認のうえ行ってください。正しく受信できない場合があります。) 現在の方式：パススルー	
パススルー	1
トランスモジュレーション	2

- 「パススルー」または「トランスモジュレーション」を選ぶ

設定の変更はご加入のケーブルテレビ局にご確認ください。

- 3 ▲▼で「地域選択」を選び、 を押す

地域設定	
地域にあった地上デジタルチャンネル設定を行うために必要です。地域設定を変更すると、これまでの地上デジタルチャンネル設定が削除されます。これよりチャンネルスキャンを開始します。チャンネルスキャンを中断すると、スキャン内容が無効になりますので、ご注意ください。	
次へ	1
地域選択	北海道(札幌)

- 4 ▲▼でお住まいの地域を選び、 を押す

- 5 ▲▼で「次へ」を選び、 を押す

- チャンネルスキャン画面を表示します。受信できるチャンネルを調べて新しく一覧表示します。(今までの設定は全てリセットされます。)
- スキャン中は映像と音声は出ません。終わるまでに、10分程度、かかる場合があります。

- 6 チャンネルが正しく設定されていることを画面で確認し、 を押す

■修正したいとき

→ 右記「マニュアル」の手順②へ

再スキャン

- 1 ▲▼で「再スキャン」を選び、 を押す

設定方法選択	
設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない	
初期スキャン	1
再スキャン	2
マニュアル	3

- 10分程度、時間がかかる場合があります。
- 新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。

- 2 チャンネルが正しく設定されていることを画面で確認し、 を押す

■修正したいとき

→ 下記「マニュアル」の手順②へ

マニュアル

- 1 ▲▼で「マニュアル」を選び、 を押す

設定方法選択	
設定を行う前に、ケーブルが接続されているか確認してください。次の場合、何も受信しない可能性があります。 ・ケーブルテレビ局が地上デジタルを放送していない	
初期スキャン	1
再スキャン	2
マニュアル	3

- 2 ▲▼で修正したい行(リモコン番号)を選び、 を押す

地上デジタルチャンネル設定			
リモコン	CH	チャンネル名	種類
1	101	NHK総合	テレビ
2	102	NHK Eテレ	テレビ
3	---	---	---
4	141	テレビ000	テレビ

- 3 ◀▶でCHを変更する

リモコン番号設定 1	
CH	101
チャンネル名	NHK 総合
種類	テレビ

- 4 を押す

■設定した項目(「放送局名」や「CH」など)を他のリモコン番号と入れ替えたいとき

- 1 を押す
- 2 ▲▼で、入れ替えたい番号を選び、 を押す
- 3 ▲▼で、入れ替え先の番号を選び、 を押す
- 4 を2回押す