







設置設定をする





チャンネル設定をする

- 1  を押す
- 2 「放送設定」を選び、 を押す
•表示がない場合は[◀◀][▶▶]でページを切り換えてください。
- 3 「設置設定」を選び、 を押す
- 4 「チャンネル設定」を選び、 を押す
- 5 修正したい放送を選び、 を押す
(BS、CS1、CS2、CATVの場合→137ページへ)
- 6 (地上デジタルのみ)
修正する方法を選び、 を押す
(→ 右記または 137 ページへ)

地上デジタル 初期スキャン

受信できる局を自動で探します。

左記手順 1 ~ 6 のあと

- 7  を押し、方式切換の画面が表示されたら、「パススルー」または「トランスモジュレーション」を選び、 を押す
- 8 お住まいの地域を選び、 を押す
- 9 設定が終了したら、 を押す

地上デジタル 再スキャン

受信状況が変わったときに受信できる局を追加します。

左記手順 1 ~ 6 のあと

- 7 設定が終了したら、 を押す