

設置設定をする





チャンネル設定をする

- 1  を押す
- 2 「放送設定」を選び、 を押す
•表示がない場合は[◀◀][▶▶]でページを切り換えてください。
- 3 「設置設定」を選び、 を押す
- 4 「チャンネル設定」を選び、 を押す
- 5 修正したい放送を選び、 を押す
(BS、BS4K、CS、CATV、JC-HITS の場合
→118 ページへ)
- 6 (地上デジタルのみ)
修正する方法を選び、 を押す
(→右記または 118 ページへ)

地上デジタル (初期スキャン)

受信できる局を自動で探します。

左記手順 1～6 のあと

- 7  を押し、方式切換の画面が表示されたら、「パススルー」または「トランスモジュレーション」を選び、 を押す
- 8 お住まいの地域を選び、 を押す
- 9 設定が終了したら、 を押す

地上デジタル (再スキャン)

受信状況が変わったときに受信できる局を追加します。

左記手順 1～6 のあと

- 7 設定が終了したら、 を押す



接続と設定